

## LaVie Gシリーズを ご購入いただいたお客様へ

添付のマニュアルをお読みになる前に、必ずこの冊子をご覧ください

本冊子では、LaVie Gシリーズの仕様や、LaVie Gシリーズとほかのシリーズとの違いについて説明しています。

本冊子以外のマニュアルには、LaVie Gシリーズ以外の情報も記載されていますので、 あらかじめ本冊子で、LaVie Gシリーズの情報をご確認ください。

ご購入いただいたモデルの確認	3
添付品の確認	8
マニュアルの表記(モデル名)について	10
インテル <sup>®</sup> ターボ・メモリーについて	11
ご使用時の注意	15
アフターケアについて	16
什样一臂	18

# LaVie



\* 8 1 N 6 N 1 7 5 2 A \*

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2008

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルにより異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。 記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。 お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの 内容やアドレスなどが変更されている場合があります。 あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Office ロゴ、Excel、Outlook、PowerPoint は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

インテル、Intel、Pentium、Celeron、Intel Core はアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

ATI、ATI logo、Mobility、Radeonは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

TRENDMICRO 及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。

SDおよびminiSDロゴ、および€€ロゴは商標です。


その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

## ご購入いただいたモデルの確認

「添付品の確認」(p.8)をご覧になる前に、ご購入いただいたモデルの型番を確認してください。モデルによって添付品などが異なります。

## 型番について

梱包箱に貼られたステッカーに、フレーム型番とコンフィグオプション型番が記載されています。 これらの型番は、添付品の接続や、再セットアップ時に必要になりますので、次ページ以降で確認 し、このマニュアルに記入しておいてください。



✓ チェック! LaVie GシリーズをNEC Directから直接ご購入の場合は、121ware.comのマイページの「保有商品情報」に自動的に登録されます。そのため、あらためて保有商品情報をご登録いただく必要はありません。

## フレーム型番の確認

梱包箱に貼られたステッカーに記載のフレーム型番を、下記の①、②の枠に記入してください。

0001 PC-GLXXXX	
0002 PC - F- XXXXXX	L フレーム型番
0003 PC - F - XXXXXX	
0004 PC - F - XXXXXX	
XXX-XXXXX-XXX	PC-XXXXXXXXXXX

# PC-GL12E NB

フレーム型番の、①、②の部分の英数字の意味は、各表のとおりです。 該当するものにチェックマーク(✓)を記入してください。選択したパソコンの種類を確認できます。

## ①は、本体の形状の種類を表しています。


1	型番	本体の形状
	А	タイプJ(Draft 11n対応ワイヤレスLANモデル スクラッチリペア Bluetoothあり ピアノブラック)
	В	タイプJ(Draft 11n対応ワイヤレスLANモデル クリア Bluetooth あり ピアノブラック)
	С	タイプJ(Draft 11n対応ワイヤレスLANモデル クリア Bluetoothあり ポタリーホワイト)
	D	タイプJ (トリプルワイヤレスLANモデル クリア ピアノブラック)
	Н	タイプJ(トリプルワイヤレスLANモデル クリア ポタリーホワイト)

## ②は、OSとソフトウェアパックの種類を表しています。

✓	型番	OS
	D	Windows Vista® Home Premium(ミニマムソフトウェアパック)
	L	Windows Vista® Ultimate(ミニマムソフトウェアパック)
	U	Windows Vista® Business(ミニマムソフトウェアパック)

## コンフィグオプション型番の確認

コンフィグオプション型番は、選択したモデルやオプションごとにそれぞれ、ステッカーに記載 されています。



コンフィグオプション型番の種類と意味について、[1]~[9]の各表で説明しています。 コンフィグオプション型番の□の部分に入る英数字を確認して、該当するものにチェックマーク (✓)を記入してください。これらの表で、選択した機器やソフトウェアを確認できます。

- **♥ チェック!** ・ステッカーに記載されている型番は順不同になっています。
  - ・ご購入時に選択しなかったコンフィグオプション型番は、ステッカーに記載されません。
  - ・ご購入されたモデルによっては、選択できないコンフィグオプション型番があります。

## [1] PC-F-ME□□□□は、メモリ容量と種類を表しています。

1	型番	メモリ容量
	A205	1GB DDR2 SDRAM(1GB×1:総容量2GB) PC2-5300対応
	A302	2GB DDR2 SDRAM(2GB×1:総容量3GB) PC2-5300対応
	D1A2	512MB DDR2 SDRAM(512MB×1:総容量1GB) PC2-5300対応
	D152	1GB DDR2 SDRAM(1GB×1:総容量1.5GB) PC2-5300対応

## [2] PC-F-1H□□□□は、ハードディスクの容量を表しています。

	1	型番	ハードディスク容量
		A083	80GB Serial ATA ハードディスク
ſ		A122	120GB Serial ATA ハードディスク
		A162	160GB Serial ATA ハードディスク

## [3] PC-F-BT□□□□はバッテリパックの種類を表しています。

1	型番	バッテリパック
	AML1	リチウムイオンバッテリ(M)
	ALL1	リチウムイオンバッテリ(L)
	HML1	リチウムイオンバッテリ(M)
	HLL1	リチウムイオンバッテリ(L)

## [4] PC-F-FD□□□□□はフロッピーディスクユニットの有無を表しています。

✓	型番	フロッピーディスクユニット
	BFD2	外付けUSBフロッピーディスクユニット

## [5] PC-F-NE□□□□□は通信機能の種類を表しています。

1	型番	通信機能
	ANJ1	高速Draft 11n 対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11n Draft2.0、 IEEE802.11a/b/g 準拠)
	APJ1	高速Draft 11n 対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11n Draft2.0、 IEEE802.11a/b/g 準拠)+ワイヤレスUSB
	CNJ1	高速Draft 11n 対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11n Draft2.0、IEEE802.11a/b/g 準拠)
	CPJ1	高速Draft 11n 対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11n Draft2.0、IEEE802.11a/b/g 準拠)+ワイヤレスUSB

## [6] PC-F-DC□□□□はインテル® ターボ・メモリーの有無を表しています。

1	型番	インテル <sup>®</sup> ターボ・メモリー
	A101	インテル® ターボ・メモリー(1GB)

## [7] PC-F-PD□□□□□はマウスの有無を表しています。

✓	型番	マウス
	ULM3	光センサーUSBマウス(シルバー)

## [8] PC-F-AP□□□□はソフトウェアの有無を表しています。

1	型番	ソフトウェア
	F7E1	Microsoft® Office Personal 2007
		Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007

## [9] PC-F-SU□□□□は保証の種類を表しています。

1	型番	保証の種類
	1EM1	1年間保証
	ЗЕМ1	PC3年間メーカー保証サービスパック
	3EH1	PC3年間安心保証サービスパック

## メモ

ご購入いただいたパソコンのフレーム型番や情報は、 
↓ 「サポートナビゲーター」の「このパソコンの情報」で確認することもできます。

次ページから、LaVie Gシリーズに関する添付品情報や読み替え情報、注意事項などについて記載しています。ここで控えた型番を参考にして、該当する説明をご覧ください。

## 添付品の確認

まず、「ご購入いただいたモデルの確認」(p.3)で、ご購入いただいたモデルを確認してください。次に添付品を確認してください。モデルにより、添付品が異なります。

## タイプJ



- コンフィグオプション型番がPC-F-PDULM3の場合(マウス)
  - □光センサー USBマウス
- コンフィグオプション型番がPC-F-NEAPJ1、PC-F-NECPJ1の場合(ワイヤレス USB)
  - □ワイヤレスUSB ハブパッケージ
- コンフィグオプション型番がPC-F-APF7E1の場合(ソフトウェア)
  - □Microsoft® Office Personal 2007パッケージ
- コンフィグオプション型番がPC-F-APF7W1の場合(ソフトウェア)
  - □Microsoft® Office Personal 2007パッケージ
  - □Microsoft® Office PowerPoint® 2007パッケージ
- コンフィグオプション型番がPC-F-SU3EM1、PC-F-SU3EH1の場合(保証)
  - □メーカー保証サービスパック、または安心保証サービスパック

## マニュアルの表記(モデル名)について

このパソコンに添付されているマニュアルおよび「サポートナビゲーター」 をお読みになるときは、次のようにモデル名を本体のシリーズ名に読み替えてください。

本体のシリーズ名	モデル名
タイプJ	LaVie J

## インテル® ターボ・メモリーについて

インテル® ターボ・メモリーを選択した場合は、Windows VistaのReadyBoost機能および ReadyDrive機能に対応しています。

ReadyBoost機能は、フラッシュメモリを一時記憶装置として利用し、ハードディスクへのア クセス頻度を抑え、操作性やプログラムの応答性を向上させる機能です。ReadyDrive機能は、 Windows Vistaの起動ファイルを、比較的読み書きが高速なフラッシュメモリに記憶し、起動時 にフラッシュメモリから読み出すことでWindows Vistaの起動時間を短縮する機能です。 このパソコンには、インテル® ターボ・メモリーおよびハードディスクに関するユーティリティと して「Intel® Turbo Memory コンソール」と「Intel® Matrix Storage Console」がインストー ルされています。

- 🍑 チェック 🌵 ・ ご購入時の状態では、ReadyBoost機能およびReadyDrive機能は有効に設定されていま
  - ・「Intel® Turbo Memory コンソール」を削除すると、インテル® ターボ・メモリーの機能が使 用できなくなります。誤って「Intel® Turbo Memory コンソール」を削除してしまった場合 は、この後の[Intel® Turbo Memory コンソールの再インストール]をご覧になり、再インス トールしてください。
  - ・インテル®ターボ・メモリーの交換については、ご購入元またはNECにご相談ください。ま た、インテル®ターボ・メモリーを交換した場合は、「「Intel® Turbo Memory コンソール」の 再インストール」をご覧になり、「Intel® Turbo Memory コンソール」を再インストールして ください。
  - ・初回起動後ハードディスクを交換した場合は、インテル®ターボ・メモリーが正常に動作 しない場合がありますので、この後の「「Intel® Turbo Memory コンソール」の再インストー ル」をご覧になり、「Intel® Turbo Memory コンソール」を再インストールしてください。

## [Intel® Turbo Memory コンソール] について

[Intel® Turbo Memory コンソール] は、インテル® ターボ・メモリーの状態確認や、 ReadyBoost機能やReadyDrive機能を有効または無効に設定するソフトです。


- **♥ チェック**// ・手順の途中で「ユーザー アカウント制御 | 画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操 作してください。
  - ・「Intel® Turbo Memory コンソール |を使用する場合は、管理者 (Administrator) 権限を持っ たユーザーでおこなってください。

## ● インテル® ターボ・メモリーの状態確認

インテル®ターボ・メモリーの状態確認は次の手順でおこないます。

1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Intel® Turbo Memory」-「Intel® Turbo Memory コンソール をクリックする

「Intel(R) Turbo Memory コンソール | 画面が表示されます。



### 2 「情報」の表示で確認する

「情報」には次の情報が表示されます。

- ・ReadyBoost機能の有効/無効 現在の、ReadyBoost機能の有効/無効の状態を通知します。
- ・ReadvDrive機能の有効/無効 現在の、ReadyDrive機能の有効/無効の状態を通知します。
- 合計キャッシュサイズ インテル® ターボ・メモリーが使用しているNANDフラッシュメモリの合計キャッシュ サイズを通知します。

- 🍑 チェック! ・ Windows起動後、インテル® ターボ・メモリーの状態が「Intel® Turbo Memory コンソール」 に反映されるまで、時間がかかる場合があります。その場合は、「Intel® Turbo Memory コン ソール |の「表示 |メニューから「更新 |をクリックして、表示を更新してください。
  - ・インテル®ターボ・メモリーの状態が「保留」となっている場合、ReadyDrive機能をサポー ト可能かどうか、Windows Vistaが確認中です。

## ● インテル® ターボ・メモリーの設定の変更

インテル®ターボ・メモリーでWindow VistaのReadyBoost機能やReadyDrive機能を利 用するかどうかの設定は、次の手順でおこないます。

- ✓ チェック! ・ 手順の途中で「ユーザー アカウント制御 | 画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操 作してください。
  - ・ご購入時の状態では、ReadyBoost機能およびReadyDrive機能は有効に設定されていま
  - ・ ReadyBoost機能およびReadyDrive機能を無効にすると、システムのパフォーマンスが低 下する場合があります。なるべく有効のまま使用してください。
  - ・ReadyBoost機能を有効にしている場合、「コンピュータの管理」の「ディスクの管理」に 「NVCACHE」というディスクが表示されますが、これはインテル®ターボ・メモリー上の 領域を仮想ドライブとして動作させているためです。「NVCACHE」にドライブ文字を割り 振るなど、ご購入時の状態から変更すると、インテル®ターボ・メモリーの動作が不安定に なる場合があるので、このままの状態で使用してください。
  - 1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Intel® Turbo Memory」-「Intel® Turbo Memory コンソール」をクリックする

「Intel(R) Turbo Memory コンソール」 画面が表示されます。

- 2 「有効にするキャッシュ ポリシーを選択してください」で設定をおこなう
  - ・「Windows ReadyBoost を有効にする」

    「をクリックして▼にすると、ReadyBoost機能が有効になります。
  - ・「Windows ReadyDrive を有効にする」

    「をクリックして▼にすると、ReadyDrive機能が有効になります。
- 3 再起動を促すメッセージが表示されたら、画面の指示に従って再起動する
- [Intel® Turbo Memory コンソール] の再インストール

「Intel® Turbo Memory コンソール」を誤って削除してしまった場合や、インテル® ターボ・メモリーを交換した場合は、次の手順で、「Intel® Turbo Memory コンソール」を再インストールしてください。

- 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「ファイル名を指定して実行」 をクリックする
- **2** 「名前」欄に「C: ¥DRV ¥TurboMemory ¥TurboMemory\_All.exe」と入力し、「OK」をクリックする 以降の操作は、画面の指示に従ってください。
- 3 インストールが完了したら、再起動する

## [Intel® Matrix Storage Console] について

「Intel® Matrix Storage Console」で、ハードディスクの状態を確認できます。
「Intel® Matrix Storage Console」を使用する場合は、管理者(Administrator)権限を持った
ユーザーでおこなってください。

- **ジチェック** ・ 手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、画面の表示を確認し 操作してください。
  - ハードディスクの状態確認

ハードディスクの状態の確認は次の手順でおこないます。

- 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Intel® Matrix Storage Manager」-「Intel® Matrix Storage Console」をクリックする 「Intel(R) Matrix Storage Console」画面が表示されます。
- 2 「表示」メニューから「詳細」モードを選択する

**3** 左側の表示エリアの「ハードドライブ」配下に表示されるドライブから、状態を確認するハードディスクをクリックする



4 「情報」の表示でハードディスクの状態を確認する

## で使用時の注意

## フロッピーディスクユニットについて

任意選択項目オプションで、フロッピーディスクユニット(PC-F-FDBFD2)を選択されたかたは、フロッピーディスクユニットのプラグをパソコンのUSBコネクターでは、 に接続してください。 フロッピーディスクユニットについては、 「サポートナビゲーター」 - 「使いこなす」 - 「パソコンの機能」 - 「フロッピーディスクドライブ」をご覧ください。

## OSの違いについて

Windows Vista® Ultimate、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® Businessでは、機能に違いがあります。詳しくは、Microsoftのホームページでご確認ください。 Windows Vista® Businessモデルをお使いの場合、DVD-Videoの再生には、「WinDVD for NEC」をご利用ください。 Windows Vista® Businessでは、「Windows Media Player」に DVD再生をおこなう機能がないため、DVD-Videoをご覧になれません。

## マニュアルの画面について

画面の表示は、選択したOSによって異なります。添付のマニュアルとは、表示が異なる場合があります。

## アフターケアについて

保守サービスやお問い合わせについての情報です。

## 保守サービスについて

お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、『121wareガイドブック』に記載の**NEC 121コンタクトセンター**で承っております。**お問い合わせ窓口やお問い合わせの方法など**、詳しくは、『121wareガイドブック』をご覧ください。

このパソコンに添付されているアプリケーションに関するお問い合わせは、添付の「パソコンのトラブルを解決する本」に記載の「ソフトのサポート窓口一覧」をご覧になり、各社へお問い合わせください。

また、このパソコンと別にご購入になった周辺機器やメモリ、アプリケーションに関するお問い合わせは、その製品の取扱説明書などに記載の問い合わせ先にご相談ください。

## LaVie Gシリーズに関するお問い合わせ

LaVie Gシリーズのご購入などに関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお問い合わせください。

## ● NEC Direct(NECダイレクト)コールセンター

電話(フリーコール):0120-944-500

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけない お客様は下記電話番号へおかけください。

Tel:03-6670-6670(東京)(通話料お客様負担)

受付時間: 9:00~ 18:00

(ゴールデンウィーク・年末年始、およびNEC Direct指定休日を除く)

LaVie Gシリーズの修理のご相談などについては、下記NEC 121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

## ● NEC 121(ワントゥワン)コンタクトセンター

電話(フリーコール):0120-977-121

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけない お客様は下記電話番号へおかけください。

Tel: 03-6670-6000(東京)(通話料お客様負担)

受付時間:

〈購入相談・回収リサイクル受付〉

9:00~17:00(年中無休)

〈修理受付・NECパソコン情報FAXサービス〉

24時間受付(年中無休)

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

・ サービス内容の詳細や最新情報については、http://121ware.com/support/をご覧ください。

使用済みNEC製パソコンの買い取りに関するご相談、買い取りのお申し込みなどについては、下 記リフレッシュ PCセンターまでお問い合わせください。

## ● NECパーソナルプロダクツ リフレッシュ PCセンター

電話(フリーコール):0120-977-919

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

受付時間: 9:00~17:00(日曜日、祝日、弊社休業日を除く)

・買い取り対象機種や上限価格は、随時変更されます。サービス内容の詳細や最新情報に ついては、http://121ware.com/support/recyclesel/をご覧ください。

## 仕様一覧

## ●タイプ J

1			PC-GL12EANDB PC-GL12EBNDB PC-GL12ECNDB PC-GL12EANUB PC-GL12EBNUB PC-GL12ECNUB	PC-GL12EDNDB PC-GL12EHNDB			
			PC-GL12EANUB   PC-GL12EBNUB   PC-GL12ECNUB   PC-GL12ECNUB	PC-GL12EDNUB PC-GL12EHNUB			
インストールOS	・サポートの	ns	セレクションメニューにて選択可能	セレクションメニューにて選択可能			
7721 7000	, y, r		・Windows Vista® Home Premium Service Pack 1 正規版(日本語版)※1※2 ・Windows Vista® Business Service Pack 1 正規版(日本語版)※1 ・Windows Vista® Business Service Pack 1 正規版(日本語版)※1 ・Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 正規版(日本語版)※1				
CPU			ルロルグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
	2次キャッ	シュメモリ	2MB				
バスクロック	システムノ	バス	533MHz				
	メモリバス	ζ	533MHz				
チップセット			モバイル インテル® GM965 Expressチップセット				
メインメモリ ※4※5※6	標準容量/	最大容量	セレクションメニューにて選択可能/3GB	セレクションメニューにて選択可能/ 2.5GB			
	スロット数		1スロット[空き:セレクションにより0~1]	1スロット[空き:0]			
インテル <sup>®</sup> ターオ			セレクションメニューにて選択可能	_			
表示機能	内蔵ディスプレイ		12.1型ワイド 高輝度 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビュー液晶) [WXGA(最大1,280×800ドット表示)] [0.00027%以下				
		合※7					
	表示色	内蔵ディスプレイ	最大1,677万色※9(1,280×800ドット、1,024×768ド	ット、800×600ドット)			
	<ul><li>(解像度) 別売の外付けディス 最大1,677万色(1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット</li><li>※8 ブレイ接続時(アナログRGB接続時)</li><li>※10</li></ul>						
		ックアクセラレータ	インテル® GMA X3100(モバイル インテル® GM965 Expr				
	グラフィッ	ックスメモリ※11	メインメモリが1GBの場合:最大251MB※5※6 メインメモリが2GBの場合:最大358MB※5※6 メインメモリが3GBの場合:最大358MB※5※6	メインメモリが1GBの場合: 最大 251MB*5*6 メインメモリが1.5GBの場合: 最大 358MB*5*6			
ドライブ	ハードディ	ィスクドライブ※12	セレクションメニューにて選択可能				
	をご覧くた	<b>ださい)</b>	DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] ※13				
	フロッピーディスクドライブ		セレクションメニューにて選択可能				
			内蔵モノラルスピーカ(0.5W)				
	音源/サラウンド機能		インテル® High Definition Audio準拠(最大192kHz/24ビット※14、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング)、省電力機能				
	サウンドチップ		RealTek社製 ALC262搭載				
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応				
	ワイヤレスLAN		高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※16※17 トリブルワイヤレスLAI (IEEE802.11n Draft2.0、IEEE802.11a/b/g準拠) ※17(IEEE802.11a/b				
	Bluetooth®		本体に内蔵(Bluetooth® Ver.2.0+EDR準拠)※18 (Class2)				
	ワイヤレス		セレクションメニューにて選択可能	_			
セキュリティ			TPM v1.2準拠	_			
機能	指紋センサ		本体に内蔵※19	_			
入力装置	キーボード		本体一体型(キービッチ17.55mm※20、キーストローク2.5mm)、JIS標準配列(85キー)、右コントロールキー付き				
	マウス		セレクションメニューにて選択可能				
I	ポインティ	ィングデバイス	スクロール機能付きNXパッド標準装備				

			(		Y	r			
フレーム型番			PC-GL12EANDB PC-GL12EBNDB PC-GL12ECNDB PC-GL12EDNDB PC-GL						
						PC-GL12EDNUB	PC-GL12EHNUB		
		PC-GL12EANLB   PC-GL12EBNLB   PC-GL12ECNLB   PC-GL12EDNUB PC-GL12EANUB   4½×2[USB2.0]							
フェイス	ディスプレイ		4ピノ×2[USB2:U]   ミニD-sub15ピン×1						
	LAN	2.1	BJ45×1						
	サウンド	ライン出力	へッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)						
	関連	マイク入力※22				スカレベル 100m	Vrms(マイクブース		
	7472	(10)()]	ステレオミニジャック×1(マイク入力インピーダンス $64k\Omega$ 、入力レベル $100mVrms$ (マイクブースト有効時は $5mVrms$ )、バイアス電圧 $2.5V$ )						
		ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1(ヘッドフォン出力インピーダンス $16 \sim 100\Omega$ 「推奨 $32\Omega$ 」、出力電力						
			5mW/32Ω)						
	カード	メモリーカード	SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)スロット×1※23※24		3*24				
	スロット	PCカード	Type II × 1 (PC Ca	rd Standard準拠、C	CardBus対応)				
FeliCaポート			内蔵				,		
外形寸法	本体(突起	部除く)	292(W)×214(D)	×29.8(H)mm	,				
	ワイヤレス	スUSBハブ(アンテナ	121(W)×67(D)	<28.5(H)mm		-			
	部·突起部	除く)							
	バッテリ		205(W)×47.9(D	)×20.6(H)mm					
ĺ	ACアダプ	9	108(W)×47(D)>	<30(H)mm					
質量	本体(バッ	テリパック(M)含む)	約1,164g※25			約1,150g※26			
	マウス		86g	86g					
	ワイヤレスUSBハブ(本体、ワイ		約110g			_			
	ヤレスUSB用ACアダプタ除く)								
	バッテリパック(M)/		約225g/約315g						
!	バッテリパック(L)								
	ACアダブ		約290g			·			
バッテリ駆動時			約5.1時間※25			約5.5時間※26			
		(ック(L)装着時	約7.7時間※25		約8.3時間※26	,			
バッテリ充電時			約3.7時間/約3.7時間※25			約3.7時間/約3.7時			
間(電源ON時/ バッテリパック(L)装着時 OFF時)※28		約5.2時間/約5.2時間※25			約5.2時間/約5.2時	詩間※26			
電源※21※32			リチウムイオンバッテリ(セレクションメニューにて選択可能)またはAC100~240V±10%、50/61Hz(ACアダプタ経由)						
消費電力	標準/最大	t	約17W/約55W※25			約16W/約55W※26			
エネルギー消費効率(2007年度省エネ基準達成率)※33			1-			I区分 0.00047(AA	AA) * 26		
.,			VCCI ClassB						
			5 ~ 35°C、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)						
本体色						・フレーム型番がP	C-GL12EDNDB.		
						PC-GL12EDNUE			
			あり※34)	なし)	なし)	ピアノブラック(ス	クラッチリペアなし)		
						C-GL12EHNDB			
						PC-GL12EHNUE			
						ポタリーホワイト(フ	スクラッチリペアなし)		
ソフトウェアパック			ミニマムソフトウェアパック						
主な添付品			ACアダプタ、ウォールマウントプラグ、マニュアル、クリーニングクロス						

### ■セレクションメニュー(以下の各項目から1つ選択することで、仕様が異なります)

フレーム型番		PC-GL12EANDB PC-GL12EBNDB PC-GL12ECNDB PC-GL12EANUB PC-GL12EBNUB PC-GL12ECNUB PC-GL12EANLB PC-GL12EBNLB PC-GL12ECNLB	PC-GL12EDNDB PC-GL12EHNDB PC-GL12EDNUB PC-GL12EHNUB			
		いずれか選択可能 ・Windows Vista® Home Premium Service Pack 1 正規版(日本語版)※1※2 ・Windows Vista® Business Service Pack 1 正規版(日本語版)※1 ・Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 正規版(日本語版)※1	Service Pack 1 正規版(日本語版)			
メインメモリ *4*5*6	標準	いずれか選択可能 ・1GB(DDR2 SDRAM/On Board 1GB、PC2-4200対応) -2GB(DDR2 SDRAM/On Board 1GB+SO-DIMM 1GB×1、PC2-4200対応、デュアルチャネル対応※30) ・3GB(DDR2 SDRAM/On Board 1GB+SO-DIMM 2GB×1、PC2-4200対応、デュアルチャネル対応※30)	PC2-4200対応、デュアルチャネル対			
	スロット数	1スロット[空き:セレクションにより0~1]	1スロット[空き:0]			
	最大容量	3GB	2.5GB			
インテル <sup>®</sup> ター፣	ボ・メモリー	いずれか選択可能 ・無し ・1GB※36	_			
ドライブ		いずれか選択可能 ・約80GB(Serial ATA、5,400回転/分) ・約120GB(Serial ATA、5,400回転/分) ・約160GB(Serial ATA、5,400回転/分) いずれか選択可能 ・無し ・3.5型(外付け)(USB接続)※37				
通信機能	ワイヤレスUSB	いずれか選択可能 ・無し ・本体に内蔵(Certified Wireless USB準拠、BandGroup#1/ Band#3(TFC7)(約4.2 ~ 4.8GHz)使用)※31※36、ワイ ヤレスUSBハブ(外付け)添付	_			
バッテリ		いずれか選択可能 ・リチウムイオンバッテリ(M) (DC7.2V 5200mAh) ・リチウムイオンバッテリ(L) (DC7.2V 7800mAh)				
マウス		いずれか選択可能 ・無し ・光センサー USBマウス(スクロール機能付き)				
主なソフトウェ	7	いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2007※35 ・Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007※35				

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

- ※ 1:32ビット版です。添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよびご利用することはできません。
- ※ 2 : ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
- ※ 3:電源の種類(AC電源、バッテリ)やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。
- ※ 4:増設メモリは、PC-AC-MEO21C(512MB、PC2-5300)、PC-AC-MEO22C(1GB、PC2-5300)、PC-AC-MEO25C(2GB、PC2-5300)を推奨します。ただし、本体の仕様上メモリバス533MHz(PC2-4200)で動作します。他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
- ※ 5: Intel® DynamicVideoMemoryTechnologyを使用し、パソコンの利用状況によってメモリ容量が変化します。
- ※ 6: グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。
- ※ 7: ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
- ※8:本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能で画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- ※ 9:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- ※10:本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。 本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では本体液晶ディスプレイ全体には表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- ※11: パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows Vista®上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。
- ※12:1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
- ※13:DVD/CDドライブ使用中に、装置を大きく傾けたり、振ったりしないで下さい。DVDやCDなどのディスクにキズが付く場合があります。
- ※14:量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。

- ※15: IEEE802.11a/b/g準拠。WEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)対応。ワイヤレスLANの使用は、屋内に限定されます。5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53/W56)です。
- ※16: IEEE802.11n Draft2.0およびIEEE802.11a/b/g準拠。ただし「IEEE802.11n Draft2.0準拠」の表記は、他のIEEE802.11n Draft2.0対応製品との接続性を保証するものではありません。IEEE802.11n Draft2.0はWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)対応、IEEE802.11a/b/gはWEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)対応。ワイヤレスLANの使用は、屋内に限定されます。5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11n Draft2.0(W52/W53/W56)およびIEEE802.11a準拠(J52/W52/W52/W53/W56)です。
- ※17: IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。J52/W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516\_5ghz/index.html をご参照ください。
- ※18: Bluetooth® V1.0、Bluetooth® V1.0B仕様のBluetooth®対応機器とは互換性がありません。通信速度:最大2.1Mbps。通信距離:最大6m%。通信速度はBluetooth® V2.0+EDR対応機器同士の規格による速度(理論値)であり、実効速度とは異なります。また、周囲の電波環境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響を及ぼす場合があります。※6m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります。
- ※19: UPEK®製の指紋センサを搭載。まれに指紋を登録、認証、照合できない場合があります。指紋認証技術は100%完全に本人の指紋登録、認証、 照合を保証するものではありません。また、指紋センサを使用したこと、使用できなかったことにより生じるいかなる損害に関しても、当社は 一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ※20: キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。
- ※21: パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
- ※22: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- ※23:「マルチメディアカード(MMC)」はご利用できません。著作権保護機能には対応しておりません。ただし、「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」の著作権保護機能に対応しています。
- ※24: 「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプターをご利用く ださい。microSDカード→miniSDカード変換アダプター→SDカード変換アダプターの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは 「miniSDカード」、「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。
- ※25: メモリ1GB(オンボード1GB+増設なし)、ハードディスク約80GB(5400回転/分)、「インテル®ターボ・メモリー(1GB)」・「ワイヤレス USB(本体に内蔵)」は、いずれもなしの構成にて測定。
- ※26: メモリ1GB(オンボード512MB+増設512MB)、ハードディスク約80GB(5400回転/分)の構成にて測定。
- ※27: ウォールマウントプラグ/電源コード質量を除く。
- ※28: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
- ※29: JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ測定時間です。詳しい測定条件は、インターネット(http://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ → 「仕様」)でご案内しています。
- ※30: 増設メモリの組み合わせによってシングルチャネル動作となることがあります。
- ※31:電波法令により屋内での使用に限定されます。ACアダブタを接続してご使用ください。アイソクロナスモードは未サポートです。接続対象機器、周囲の電波環境(\*1)、障害物、設置環境、使用状況、ご使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合がありますので、接続対象機器とは極近い距離(添付ワイヤレスUSBハブの場合3m以内推奨)でご使用ください。(\*1)UWB (Ultra Wideband)技術を使用した同じ周波数帯域を使用する機器を近くで同時使用すると、極端に通信速度が遅くなったり通信できなくなる場合があります。また、使用する周波数帯が違う無線機器(5GHzワイヤレスLANなど)でも極近傍で強い電波を発している場合(本体のワイヤレスLAN含む)に通信に影響を受ける場合があります。
- ※32:標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。
- ※33: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※34:回復できないキズもありますので、取り扱いには十分ご注意のうえお使い願います。天面表面の微細な凹凸は「スクラッチリペア」塗装の特性によるものであり、不具合ではありません。
- ※35: Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をインストール済み。マニュアル添付。
- ※36:「インテル®ターボ・メモリー(1GB)」・「ワイヤレスUSB(本体に内蔵)」は、どちらか1つのみ選択できます。
- ※37: 2モード(720KB/1.44MB)に対応しています(ただし720KBのフォーマットは不可です)。

## ■ハードディスクドライブ仕様一覧

フレーム型番		PC-GL12ECNUB	PC-GL12EBNDB PC-GL12EBNUB PC-GL12EBNLB	PC-GL12EANUB	PC-GL12EDNDB PC-GL12EDNUB PC-GL12EHNDB PC-GL12EHNUB			
ハードディ	ハードディスクドライブ:		約160GB	約120GB	約80GB	約160GB	約120GB	約80GB
スクドライ	セレクションメニュー		(Serial ATA,	(Serial ATA,	(Serial ATA,	(Serial ATA,	(Serial ATA,	(Serial ATA,
ブ	*1		5,400回転/分)	5,400回転/分)	5,400回転/分)	5,400回転/分)	5,400回転/分)	5,400回転/分)
	Windows® Cドライブ		約69GB/約47G	BB	約46GB/	約69GB/約53G	BB	約46GB/
	システムか	/空き容量			約24GB			約30GB
	ら認識され	Dドライブ	約63GB/	約26GB/	約12GB/	約63GB/	約26GB/	約12GB/
	る容量※2	/空き容量	約63GB	約26GB	約12GB	約63GB	約26GB	約12GB

※ 1:1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。

※ 2: 右記以外の容量は再セットアップ用領域として占有されます。

## ■DVD/CDドライブ仕様一覧

ドライブ※1	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)
	(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み]
CD-ROM読出し※2	最大24倍速
CD-R読出し	最大24倍速
CD-R書込み	最大24倍速
CD-RW読出し	最大24倍速
CD-RW書換え※3	最大10倍速
DVD-ROM読出し	最大8倍速
DVD-R読出し	最大8倍速
DVD-R(1層)書込み※4	最大8倍速
DVD+R読出し	最大8倍速
DVD+R(1層)書込み	最大8倍速
DVD-RW読出し	最大8倍速
DVD-RW書換え※5	最大6倍速
DVD+RW読出し	最大8倍速
DVD+RW書換え	最大8倍速
DVD-RAM読出し	最大5倍速※6
DVD-RAM書換え※6※7	最大5倍速
DVD+R(2層)読出し	最大6倍速
DVD+R(2層)書込み※8	最大4倍速
DVD-R(2層)読出し	最大6倍速※9
DVD-R(2層)書込み	最大4倍速

- ※ 1:使用するディスクによっては、一部の書込み/読出し速度に対応していない場合があります。
- ※ 2 : Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読出し可能です。
- ※ 3: Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
- ※ 4: DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。
- ※ 5: DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。
- ※ 6: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の読出し/書換えはサポートしておりません。
- ※ 7: DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。
- \*\* 8 : DVD+R 2層書込みはDVD+R(2層)ディスクのみに対応しています。
- ※ 9: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読出しはサポートしておりません。DVD-R(2層)書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。

## その他のご注意

### [著作権に関するご注章]

- ・ お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。
- ・複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。
- お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

### [電波に関するご注意]

### <ワイヤレスLAN/Bluetooth®対応商品>

- ・ 病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の 原因となるおそれがあります。
- ・ 埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。

### <ワイヤレスLAN(2.4GHz)IEEE802.11n Draft2.0 / IEEE802.11g / IEEE802.11b、Bluetooth®対応商品>

- ・本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- ・ IEEE802.11n Draft2.0 / IEEE802.11b/802.11g規格ワイヤレスLANを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- ・ 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- ・電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。



### <ワイヤレスLAN(5GHz)IEEE802.11n Draft2.0 / IEEE802.11a対応商品>

- ・5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11n Draft2.0(W52/W53/W56)およびIEEE802.11a準拠(J52/W52/W53/W56)です。J52/W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516\_5ghz/index.html をで参照ください。
- · ワイヤレスLANの使用は屋内での使用に限定されます。

### <ワイヤレスUSB対応商品>

- ・ 本商品のUWB無線機能の使用は屋内、即ち住宅、マンション、ビル等の建築物内に限定されています。屋外で使用しないでください。なお屋内であっても、イベント会場の中継放送が行われるような場所で使用する場合は、放送に支障を与える恐れがありますので、イベント主催者に確認してください。
- ・ 本商品のUWB無線機能の使用は、電波天文業務等に影響を及ぼす可能性があります。電波天文施設の周辺でこの機器を使用する場合は、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。
- ・万一本商品から発射される電波により他の無線設備(衛星地球局並びに近傍で使用される5GHz帯無線LAN、携帯電話など)に有害な電波干渉が発生した場合には、難すなどの対処をしてください。
- ・電波干渉が継続する場合、速やかに電波の発射を停止してください。電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。
- ・本商品のワイヤレスUSB機能を近い場所で共存利用する場合、2台まで利用可能です。

### [DVD/CDの読み込み/書き込みについて]

- ・ DVDビデオの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。リージョンコード「2」、「ALL」以外のDVDビデオ の再生は行えません。再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。DVDレコーダで記録されたDVDで、 書き込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。DVDレコーダや他のパソコンで作成されたDVDは、再生できないことがあります。
- ・コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成ができない場合があります。
- ・ 別途アップデートを行うことでCPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能に対応することができます。
- ・メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪かったり、ディスクの記録面が汚れている場合など、読み取りできない場合があります。
- ・ 12cmDVD/CD、8cm音楽CD、8cmDVDのみ使用できます。ハート形、カード形などの特殊形状をしたCDはサポート対象外となります。
- ・設定した書込み、書換え速度を実現するためには、書込み、書換え速度に応じたメディアが必要になります。
- ライティングソフトウェアが表示する書込み予想時間と異なる場合があります。
- 「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.5」で作成したDVDは家庭用のDVDプレーヤ・レコーダ、DVD-ROMドライブ搭載パソコンで再生できる形式で保存されますが、一部のDVDプレーヤ・レコーダ、DVD-ROMドライブでは再生できないことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生できないことがあります。
- ・ソフトウェアによっては書込み速度において最大速度を表示しない場合があります。

### [周辺機器接続について]

- ・接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。
- · 接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。
- ・ USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。
- ・他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。

## LaVie LaVie Gシリーズを ご購入いただいたお客様へ

初版 2008年5月 NEC 853-810601-752-A2 Printed in Japan

NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1 (ゲートシティ大崎ウエストタワー) このマニュアルは、再生紙を使用しています。